



# Relatório Técnico: Instalação e Configuração do Windows Server

## O que é e para que serve o WinServer

O Windows Server 2022 é um sistema operacional da Microsoft desenvolvido para ambientes de servidores, com foco em segurança, gerenciamento de redes e administração de dados. Ele é projetado para hospedar e gerenciar todos os serviços necessários para o funcionamento eficiente de uma rede. Suas funcionalidades incluem autenticação de usuários (controlando quem tem acesso e quais ações cada pessoa pode realizar), aplicação de políticas de segurança, atribuição de endereços IP para que todos os dispositivos na rede possam se comunicar e garantia de que a rede permaneça organizada, segura e em operação de forma correta.

## Requisitos de Hardware desse OS

Os requisitos de hardware para o Windows Server 2022 são os seguintes:


Processador (CPU): 1.4 GHz ou superior (64 bits).

**RAM:** 512 MB (mínimo), 2 GB recomendado para GUI, e 8 GB ou mais para cargas de trabalho avançadas.

Armazenamento: 32 GB (mínimo), 40 GB recomendado.

Rede: Placa de rede Ethernet de 1 Gbps mínima.


# Processo de instalação Windows Server 2022



da Microsoft.


Ao iniciar a máquina virtual no VirtualBox com a mídia de inicialização criada, aparece uma mensagem solicitando que você pressione qualquer tecla. Esse passo é necessário para iniciar o processo de instalação do sistema operacional de servidor






Em seguida, selecionei o idioma e a preferência de layout do teclado.


Depois, cliquei em "Next" para prosseguir com a instalação.



Cliquei em "Install Now" para iniciar o processo de instalação do Windows Server 2022.




Na próxima etapa, escolhi a opção Windows Server 2022 Standard Desktop (Interface Gráfica).




Em seguida, concordei e aceitei os termos de licença para que o processo de instalação pudesse continuar, marcando a caixa "Aceito todos os contratos de licença".






Ao instalar, selecionei a opção "Custom: Install Windows Server operating system only" para realizar a instalação do sistema operacional em um servidor novo.




Selecionei uma partição para instalar o Windows Server.

Opcionalmente, poderia ter criado uma nova partição ou usado todo o espaço disponível da unidade. Após selecionar a partição para o sistema operacional, prossegui clicando em "Next".



O instalador começou a copiar os arquivos do sistema necessários. Assim que a instalação foi concluída, o sistema reiniciou automaticamente.




Após a reinicialização do sistema, fui solicitado a criar uma senha de administrador que atendesse aos requisitos de segurança, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Em seguida, pude clicar em "Finish" para concluir a instalação.






Com a instalação finalizada e já na tela de login, pressionei **Ctrl + Alt + Del**. Digitei a senha definida na etapa anterior para acessar meu servidor.



Ao acessar a área de trabalho, o Gerenciador do Servidor foi carregado rapidamente, permitindo que eu começasse a explorar e configurar meu servidor. No entanto, antes de iniciar as configurações, decidi alterar o nome do computador.


Para configurar a rede do Windows Server 2022, executei o comando **ipconfig** no prompt de comando. Em seguida, pesquisei por **"Painel de Controle"** na barra de tarefas e cliquei no primeiro resultado correspondente. Ao abrir o painel, naveguei até **Rede e Internet > Conexões de Rede**.



Cliquei com o botão direito na rede disponível e, em **Propriedades**, desativei a opção **Internet Protocolo Versão 4** (TCP/IPv4). Em seguida, acessei a opção **Propriedades** para iniciar a configuração da conexão de rede.

Antes de transformar o servidor em Controlador de Domínio, alterei o nome do computador seguindo esses passos.






Na janela de propriedades do sistema, cliquei em Renomear este computador e coloquei um novo nome para o computador: WinServer.


Na seção **Renomeação Avançada (ID de Rede)**, para renomear a máquina e conectá-la ao domínio ao mesmo tempo, cliquei em **ID de Rede**. Na parte de identificação do domínio, inseri o domínio **misac\_vision.local**.

Confirmei todas as alterações e reiniciei o servidor para aplicar as mudanças.

#### Instalação e configuração do Active Directory Domain Services (AD DS) e DNS Server



No Gerenciador do Servidor, selecionei "Add roles and features". Marquei as opções Active Directory Domain Services (AD DS) e DNS Server. Após a instalação, apareceu uma notificação solicitando que eu promovivesse o servidor a Controlador de Domínio.




Após completar a promoção, reiniciei o servidor.

Cliquei na notificação e selecionei "Promover este servidor a um controlador de domínio". Optei por "Adicionar uma nova forest" e inseri misac\_vision.local como nome do domínio.

Defini os níveis funcionais da forest e do domínio, e confirmei as configurações de DNS.






Acessando o Active Directory Users and

Computers, criei uma Unidade Organizacional chamada Porto dentro do domínio. Dentro da UO Porto, criei outras UOs para as diferentes áreas da empresa, como Contabilidade, Direção, TI, RH e Vendas.

Na UO TI, criei mais duas UOs: PCs e Users.


Dentro da UO Users em TI, criei dois usuários que não possuem direitos administrativos: um com o nome João Gomes e outro com o nome Maria Silva.



Para o usuário João Gomes, concedi permissão administrativa seguindo estas etapas: selecionei o usuário no Active Directory, cliquei com o botão direito sobre o nome e escolhi Propriedades. Na janela de propriedades, acessei a guia Member Of e cliquei em Adicionar. Na caixa de pesquisa, digitei misac\_vision.local, selecionei o grupo Administrators e confirmei em OK para adicionar João Gomes ao grupo.

Para concluir, foi necessário inserir o login e a senha do Administrador para autorizar a permissão. Após essa etapa, confirmei as mudanças clicando em **OK** para fechar a janela de propriedades do usuário. Verifiquei então que as permissões

administrativas foram aplicadas com sucesso.



Dentro do domínio, criei uma
Unidade Organizacional chamada
Grupos e, dentro dela, um grupo
chamado IT\_Nivel1. Defini o tipo do
grupo como Global e o escopo como
Segurança, para controle de
permissões. Em seguida, adicionei o
usuário Maria Silva ao grupo,
garantindo o nível de acesso


adequado sem permissões administrativas.



No Windows Server, iniciei clicando no ícone de Pesquisa na barra de tarefas ou pressionando a tecla Windows. No campo de pesquisa, digitei "Group Policy Management". No Gerenciamento de Diretiva de Grupo, expandi o domínio misac\_vision.local e localizei a Unidade Organizacional (UO) chamada Grupos.


Cliquei com o botão direito do mouse sobre a UO **Grupos** e selecionei a opção **Criar uma GPO neste domínio e linkar aqui.** Isso abriu uma janela para nomear a nova GPO. Inserei o nome **USB** e cliquei em **OK** para criar a GPO.

Após a criação, cliquei com o botão direito na GPO **USB** e selecionei a opção **editar**, abrindo o Editor de Gerenciamento de Política de Grupo. No Editor, naveguei até **Configuração do Computador > Policies > Administrative Templates > System > Removable Storage Access**.



Dentro da seção Removable
Storage Access, localizei a
política chamada Removable
Disk: Deny read access. Cliquei
duas vezes nessa política para
abrir suas configurações. Na
janela que se abriu, selecionei
Habilitado, adicionei um

comentário **"Bloqueio de acesso às portas USB"** e cliquei em **OK** para aplicar as alterações. Essa configuração garantiu que todos os dispositivos de armazenamento USB fossem bloqueados nas máquinas onde a GPO foi aplicada.




Após isso, em Group Policy Management, selecionei a GPO USB e cliquei em OK para vinculá-la ao domínio. Depois de realizar essas configurações, verifiquei se a GPO USB estava vinculada à UO Grupos, garantindo que a política fosse corretamente aplicada aos membros do grupo IT\_Nivel1.



Para assegurar que as alterações fossem refletidas nas máquinas do domínio, acessei a máquina virtual (Windows 10) e fiz o login com os dados do usuário **João Gomes**. Durante o processo de login, foi marcada a opção de **alteração obrigatória de senha no primeiro acesso**, sendo necessário realizar a troca da senha atual.

Após a alteração da senha, realizei o login e abri o Prompt de Comando (cmd). Em seguida,



executei o comando gpupdate
/force para garantir que o
bloqueio de dispositivos USB
fosse efetivado imediatamente.

### Conclusão

A instalação e configuração do Windows Server 2022 foram concluídas com êxito, transformando a máquina em um controlador de domínio com as configurações de rede e segurança adequadas para o ambiente. Durante o processo, foram configurados o **Active Directory Domain Services (AD DS)** e o servidor **DNS**, além de Unidades Organizacionais (UOs) e grupos para organizar e gerenciar usuários e dispositivos de forma eficaz.

A política de segurança foi reforçada com restrições de acesso, como o bloqueio de dispositivos USB por meio de uma **GPO** (**Group Policy Object**), que foi aplicada imediatamente com o comando **gpupdate /force**. Essas configurações garantem um ambiente seguro e organizado, facilitando a administração centralizada da rede e a aplicação consistente das políticas em todas as máquinas do domínio.

Esse processo destaca a eficiência do Windows Server 2022 em ambientes corporativos, proporcionando segurança e gestão de dados robustas e centralizadas.